



BT130910

- 🇩🇪 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen
- 🇬🇧 2 in 1 COB torch with 140 lumen
- 🇫🇷 Lampe torche COB 2 en 1 avec 140 lumens
- 🇪🇸 Linterna COB 2 en 1 con 140 lúmenes
- 🇮🇹 Torcia COB 2 in 1 con 140 lumen
- 🇩🇰 2-i-1 COB-lommelygte med 140 lumen
- 🇵🇱 Latarka COB 2 w 1 o mocy 140 lumenów
- 🇬🇷 2-in-1 COB-zaklamp met 140 lumen
- 🇬🇷 Φακός COB 2 σε 1 με 140 lumen
- 🇷🇺 Карманная лампа COB «2 в 1» на 140 люмен



DE/KRE/HBA/03-03-2025



Introduktion

Kære kunde!

Tak fordi du har købt et af vore produkter. Tak for din tillid. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for i denne betjeningsvejledning. Læs venligst vejledningen fuldstændigt, med omhu, og følg de givne råd. Betjeningsvejledningen er en del af varen og skal holdes intakt.

Hvis du er usikker eller har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: customerservice@kstools.com

1. Bestemmelser i forbindelse med anvendelsen

Fabrikanten er ikke ansvarlig for personskader og materielle skader, der skyldes ukorrekt anvendelse.

2. Tekniske data

Lyskilde	2+1 LED
Lysstyrke	1,5 W COB LED, 0,5 W LED
Lysstrøm	140 lumen, 40 lumen
Batteri	3 x AAA

1. ydelsesstærk Spot LED
2. ekstrem ydelsesstærk COB Front LED
3. bælteclips
4. magnetfod
5. gummibelagt hus

3. Komponenter

- inkl. 3 AAA 1,5 V batterier



4. Sikkerheds- og brugsanvisninger

Værktøjer kan i princippet kun anvendes til det tilsigtede formål under de påtænkte betingelser og inden for rammerne af deres anvendelse.

5. Vedligehold

Forkerte eller defekte reservedele kan medføre skade.

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader inden de tages i brug.

Værktøjet skal bortskaffes eller genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsforhold.

- Forbrugsvarer, f.eks. enhver form for skæreværktøj, skæreindsatser og skiver, skære- og skrabeværktøj, børster, file, batterier, bits eller bits-toppe, rotorblad i pneumatiske enheder, isolatorer på varmespoler, enhver form for sikringer, kulbørster osv.
- Fejlfunktion af dele, der viser brugsrelateret eller anden naturlig slitage, samt værktøjsfejl, som kan spores tilbage til brugsrelateret eller anden naturlig slitage.
- Fejl i værktøjet, der kan spores tilbage til manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, ukorrekt brug, brug under unormale miljøforhold eller uegnede driftsforhold, overbelastning eller ukorrekt vedligeholdelse.
- Også defekter i værktøjer forårsaget af brug af tilbehør eller andre dele, der ikke er KS Tools originale dele.
- Værktøjer, der er blevet modificeret, eller udstyret med fremmed tilbehør.
- Små afvigelser fra den påtænkte kvalitet, der dog er ubetydelige for værdien og anvendelsesegenskabet af værktøjet.

Garantiperioden begynder på købsdatoen af den kommercielle slutrunde. Datoen for den oprindelige købskvittering er afgørende. For tekniske produkter med begrænsede garantityper A, B og C skal brugeren i princippet indsende købskvitteringen ud over enhedens serienummer, hvis det foreligger.

Garantien gælder under hensyntagen til garantitypen for den varighed, der er angivet i prislisten gældende på dagen for køb af produktet.

Hvis der ikke foreligger nogen garantibevis for produktet (udløb af garantitiden, garanti udelukkelse af de grunde, der er anført i afsnit 2), men reparationen er stadig mulig, vil dette kun blive gennemført, hvis slutbrugeren godkender af den tilbudte reparationspris.